

http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

ProxWay IP:Настройки работы системы/Настройка оборудования

Перед выполнением настройки оборудования, необходимо выполнить монтаж контроллеров и исполнительных механизмов. Эти операции подробно описаны в руководстве по монтажу. Напомним, что дверные датчики и другие исполнительные механизмы подключаются к входам и выходам дверных контроллеров. Контроллеры доступа через интерфейсы Ethernet и Wi-Fi (LAN, WLAN) подключаются к персональному компьютеру.

[Работа с устройствами](#)

[Настройка параметров контроллеров](#)

[Добавление дверей](#)

[Настройка точек прохода](#)

[Параметры считывателей контроллера](#)

[Параметры входа контроллера](#)

[Параметры выхода контроллера](#)

[Настройка совместной работы контроллера доступа и картоприемника \(УСПК\)](#)

[Добавление комнат](#)

[Группировка комнат](#)

[Типы индикации шлейфов](#)

[Шлейфы](#)

[Создание планов](#)

[Управление оборудованием по расписанию](#)

[Печать конфигурации](#)