

[http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay\\_IP:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8\\_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B\\_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0\\_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0\\_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82](http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82)

## **ProxWay IP:Настройки работы системы/Настройка оборудования/Группировка комнат**

На многих предприятиях для сотрудников одного отдела выделяются несколько комнат, в которых им надлежит работать. В течение рабочего дня сотрудник должен находиться в одной из этих комнат, в какой именно – значения не имеет. Для того чтобы задавать правила рабочего времени, имеет смысл комнаты сгруппировать.

Несколько комнат входят в одну группу. Каждая такая группа может входить в группу более высокого уровня и т.д. В результате получается иерархия комнат, которая отражена в дереве оборудования, в папке "Комнаты".

Для создания новой группы комнат нажмите правую кнопку мыши на папке "Комнаты", затем пункт контекстного меню "Добавить", "Группа комнат". Появится новая группа комнат. В окне параметров комнаты Вы можете задать только ее название. В отличие от обычной комнаты, точки входа и выхода для группы задаются автоматически, на основании информации об относящихся к этой группе подгруппах и комнатах.

Точка прохода является точкой входа в группу, если она является точкой входа в одну из ее комнат или подгрупп и не является точкой выхода ни из какой другой ее комнаты. Аналогично определяется точка выхода из группы. Остальные точки прохода либо вообще не имеют отношения к данной группе, либо являются внутренними: выход из одной ее комнаты является входом в другую ее же комнату.

Для добавления комнаты или группы в другую группу перетащите комнату в эту группу.