

[http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay\\_IP:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0\\_%D0%B8\\_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B\\_%22ProxWay\\_IP\\_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%22/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F\\_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0](http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%22ProxWay_IP_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%22/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0)

## **ProxWay IP: Установка и планирование системы "ProxWay IP Клиент"/Рабочая среда**

Программное обеспечение "PROXWAY IP КЛИЕНТ" рассчитано на работу под управлением ОС семейства Windows. Другие операционные системы непригодны для работы "PROXWAY IP КЛИЕНТ".