
http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85

ProxWay IP:Настройки работы системы/Окно подключений к базе данных

Окно "Подключение к базе данных" предназначено для отслеживания подключений к базе данных и просмотра нагрузки на систему.
Для того чтобы открыть окно необходимо выбрать пункт главного меню "Окно" подпункт "Подключения к базе данных" или нажать комбинацию клавиш Ctrl-Alt-B. Появится следующее окно:



Данное окно доступно только для пользователей с правами администратора.