



[http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay\\_IP:%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0\\_%D1%81\\_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B\\_%D0%BF%D0%BE\\_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9\\_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82\\_%D0%BF%D0%BE\\_%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0%D0%BC\\_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2](http://wiki.proxway-ble.ru/ProxWay_IP:%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)

## ProxWay IP:Работа с отчетами/Отчеты по статической информации/Отчет по шлейфам контроллеров


Для получения в табличной форме информацию по всем шлейфам контроллеров в системе в панели "Отчеты" кликните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите Добавить → Отчет по шлейфам контроллеров:



В появившемся окне свойств отчета в закладке "Общие" дайте название отчету:



В закладке Оборудование выберите те контроллеры, по входам которых будет создан отчет (работа с окном описана в ["Настройка параметров отчета"](#)):



Полученный в результате отчет будет иметь вид:

Новый отчет по шлейфам								
№	Контроллер	Вход	Подпись	Индекс	Режим использования	Точка доступа	Сторона точки доступа	Состояние
1	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Вход №1	Z1	0	Кнопка запроса прохода	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6	Вход	Норма
2	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Вход №2	Z2	1	Кнопка запроса прохода	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д15	Вход	Норма
3	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Вход №3	Z3	2	Датчик прохода	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6		Норма
4	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Вход №4	Z4	3	Датчик прохода	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д15		Обрыв
5	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Вход №5	Z5	4	Не используется			Обрыв
6	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Вход №6	Z6	5	Не используется			Обрыв
7	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Вход №7	Z7	6	Свободный проход	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6	Вход	Норма
8	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д6, 2Т Д15	Вход №8	Z8	7	Свободный проход	ЦП 2 этаж Дверь 2Т Д15	Вход	Обрыв

Для сформированного отчета можно настроить внешний вид (какие колонки показывать, в каком порядке) и отфильтровать строки по широкому набору критериев, см. раздел [Отображения, экспорт и печать отчетов](#)